

WKM GmbH  
Dr.-Rank-Straße 8  
82275 Emmering  
Telefon 08141/2297-0  
Telefax 08141/2297-111

## Betriebsanweisung

nach § 14 GEFSTOFFV

Stand: Nov. 2017

Arbeitsplatz:  
Werkstatt

Unterschrift:



## Gefahrstoffbezeichnung

**Loctite 243 Schraubensicherung, mittelfest, 10 ml**

Gefährliche Inhaltsstoffe: Cumolhydroperoxid; Cumol.

## Gefahren für Mensch und Umwelt

Längerer Kontakt mit der Haut, vor allem bei bereits vorgeschädigter Haut, kann bei empfindlichen Personen eine Sensibilisierung oder Dermatitis verursachen.

**Wassergefährdungsklasse:** Schwach wassergefährdend - WGK 1

Risikohinweise auf der Verpackung beachten.

## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

### ALLGEMEINE SCHUTZMAßNAHMEN:



#### Brand-/Explosion:

**Technisch:** Für ausreichende Be- und Entlüftung sorgen.

**Hygiene:** Die allgemeinen Hygienemaßnahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden.

**Lagerung:** In Originalbehältern bei 8-21°C lagern und kein Restmaterial in den Behältern zurückgeben, da eine Verunreinigung die Lagerfähigkeit des lose gelagerten Produktes beeinträchtigen kann.

### PERSÖNLICHE SCHUTZMAßNAHMEN:



**Augenschutz:** Schutzbrille mit Seitenschutz (EN 166) tragen.

**Handschutz:** Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN 374) verwenden. Bei Abnutzungserscheinungen ist der Handschuh zu wechseln. Material: Nitrilgummi.

**Atemschutz:** Im Normalfall nicht erforderlich. Bei Überschreitung des Arbeitsplatzgrenzwertes: Atemschutz tragen.

**Körperschutz:** Arbeitsschutzkleidung tragen.  
Sicherheitsratschläge auf der Verpackung beachten.



## Verhalten im Gefahrfall



**Allg. Hinweise:** Ruhe bewahren. Aufsichtführende informieren (Vorgesetzten, Sicherheitsfachkraft und Personalabteilung)

**Umweltschutz:** Nicht in die Kanalisation, Erdreich, Grundwasser, Oberflächenwasser gelangen lassen.

**Geeignete Löschmittel:** Kohlendioxid, Schaum, Pulver.

**Ungeeignete Löschmittel:**

**Ersthelfer:** siehe Pushang

**Feuerwehr:** ☎ 112

**Rettungsdienst:** ☎ 112

Flucht- und Rettungswege sind zu beachten.

## Erste Hilfe



### Allg. Hinweise:

**Augenkontakt:** Spülung unter fließendem Wasser (10 Minuten lang), ggf. Arzt aufsuchen.

**Hautkontakt:** Spülung mit fließendem Wasser und Seife. Arzt konsultieren.

**Einatmen:** Patienten an die frische Luft bringen. Bei länger anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

**Verschlucken:** Spülung der Mundhöhle. Trinken von 1-2 Gläsern Wasser. Kein Erbrechen auslösen. Arzt konsultieren.

## Sachgerechte Entsorgung

Abfallschlüssel: 08 04 09. Gemäß einschlägiger örtlicher und nationaler Vorschriften entsorgen.  
Entsorgungskonzept der Volkswagen OTLG nutzen.