

**BETRIEBSANWEISUNG**

Firma:

Seite 1 von 1

gemäß § 14 GefStoffV

WKM GmbH

Arbeitsbereich: *Werkstatt u. WKM allgemein*

Dr.-Rank-Straße 8  
82275 Emmering

Tätigkeit:

Telefon 08141/2297-0  
Telefax 08141/2297-111

**GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG**

**NOVO PEN-OFF**

Form: flüssig

Farbe: farblos

Gefährliche Inhaltsstoffe: Propan-2-ol, 1-Methoxy-2-propanol, 1-Phenoxypropan-2-ol,  
Dipropylenglykolmonomethylether, 3-Butoxy-2-propanol

**GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT**

Zubereitung ist als gefährlich eingestuft im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG.

**Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.**

**SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN**



Hinweise auf dem Etikett sowie Gebrauchsanweisung beachten. Produkt nicht in Durchgängen und Treppenaufgängen lagern. Produkt nur in Originalverpackungen und geschlossen lagern. Die Verwendung von Atemschutz ist im Normalfall nicht erforderlich. Empfehlenswert ist die Verwendung von Schutzhandschuhen (EN 374) aus Naturlatex, oder Nitril. Empfehlenswert ist die Verwendung einer Schutzbrille (EN 166) dichtschießend mit Seitenschildern, bei Gefahr von Spritzern. Empfehlenswert ist die Verwendung von Arbeitsschutzkleidung (z.B. Sicherheitsschuhe EN 344, langärmelige Arbeitskleidung).

**Verwendete Schutzhandschuhe:**

*Nitril- Handschuhe*

**VERHALTEN IM GEFAHRFALL**



**Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

Kleine oder Entstehungsbrände löschen mit: CO<sub>2</sub>-, Pulver-, Schaumlöscher, Wasser im Sprühstrahl (kein Vollstrahl).

**Maßnahmen nach unbeabsichtigter Freisetzung**

Mit saugfähigem, nicht brennbarem Material aufnehmen und in einem beständigen, verschleißbaren, gekennzeichneten Gefäß sammeln und sachgerecht entsorgen. Nachreinigen. Nicht in Erdreich, Gewässer, Kanalisation gelangen lassen.

NOTRUF:

*112*

**ERSTE HILFE**



**Auge:**

Auge unter Schutz des unverletzten Auges 10 Minuten unter fließendem Wasser bei weit gespreizten Lidern spülen. Für ärztliche Behandlung sorgen.

**Haut:**

Benetzte Kleidung entfernen. Betroffene Hautpartien sofort gründlich unter fließendem Wasser mit Seife reinigen. Nach großflächigem Kontakt oder bei anhaltenden Reizungen für ärztliche Behandlung sorgen.

**Verschlucken:**

Nach versehentlicher Aufnahme von den oben genannten Produkten Mund ausspülen, Flüssigkeit wieder ausspucken. Sofort reichlich Flüssigkeit (Wasser) trinken lassen. Für ärztliche Behandlung sorgen.

**Nach Einatmen:**

Frischlucht zuführen.

NOTRUF:

*112*

**SACHGERECHTE ENTSORGUNG**

Abfälle/Reste in einem beständigen, verschleißbaren, gekennzeichneten Gefäß sammeln und der zuständigen Stelle zur ordnungsgemäßen Beseitigung übergeben. In Gängen und Flucht- und Rettungswegen dürfen keine Abfälle oder sonstige Gegenstände abgestellt werden.

Erstellt am:

*01.12.2017*

Unterschrift

Verantwortlicher: