

Firma:
WKM GmbH

Betriebsanweisung

gem. GefStoffV § 14

1. Arbeitsplatzbereich: Werkstatt

Kleben mit Cyanacrylat-Klebstoff (Sekundenkleber)

2. Gefahrstoffbezeichnung

Produktname: UHU Sekundenkleber flüssig, enthält Cyanacrylate

3. Gefahren für Mensch und Umwelt



- Polymerisiert sehr schnell unter Wärmeentwicklung mit Feuchtigkeit/Wasser.
- Klebt schnell auch Haut (zum Beispiel Augenlider) zusammen.
- Einatmen der Dämpfe kann zur Reizung der Atemwege führen.
- Reizung an Haut und Schleimhäuten.



4. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Hautkontakt vermeiden, Schutzhandschuhe tragen.
- Einatmen der Dämpfe vermeiden.
- Schutzbrille tragen.
- Behälter nach Gebrauch sofort wieder schließen, bei Raumtemperatur aufbewahren.
- Am Arbeitsplatz nicht Essen, Trinken oder Rauchen.



5. Verhalten bei Störungen und Gefahrfall



- Vorgesetzten informieren.
- Verschütteten oder ausgelaufenen Kleber mit Papier oder sauberem Lappen aufnehmen
- aushärten lassen.
- Hautkontakt vermeiden, Schutzhandschuhe tragen: _____
- Ausgehärtete Klebstoffreste in gekennzeichneten Abfallbehälter geben.

6. Verhalten bei Unfällen - Erste Hilfe



- Ersthelfer und Vorgesetzten verständigen.
- Nach Einatmen von Dämpfen für Frischluft sorgen.
- Augenkontakt: 10 Minuten mit fließendem Wasser spülen.
- Bei Hautkontakt mit viel Wasser abwaschen, festgeklebte Kleidung nicht abreißen.
- Bei Augenkontakt mit warmen Wasser spülen, Arzt aufsuchen.
- Verklebte Haut vom Arzt lösen lassen!

7. Instandhaltung, Entsorgung

- Kleine Klebstoffmengen können ausgehärtet zum Hausmüll gegeben werden.
- Die Entsorgung größerer Mengen erfolgt durch: _____

Datum: 01.12.2017

Unterschrift: 